TOSHIBA INSTALLATION MANUAL Model: TCB-PCIN4E

Output control board

*This Installation Manual is for SMMS-u or SHRM-A.

Precautions for Safety

As for the Precaution for Safety, please read the Installation Manual of outdoor unit.

1 External View



2 Accessories

No.	Part Nar	Q'ty	
1	Connection cable 1 (for CN511)	(4 wires)	1
2	Connection cable 2 (for CN514)	(5 wires)	1
3	Support to fix the board		4
4	Wire clamp	St.	1
5	Wire clamp fixing screw		1
6	Earth screws		2
7	Binding band A		4
8	Clamp filter (DIA. 20)	(DIA. 20)	2
9	Binding band B	Į	4
10	Clamp filter (DIA. 30)	(DIA. 30)	3
11	Wire clip	Ŕ	1
12	Cable strap		3

3 Installation

1. Before starting installation work, be sure to turn the power supply OFF.

- 2. Install the "Optional PCB" at the position on the electrical components box shown in the figure on the right.
- 3. Install the "Optional PCB" at the specified location inside the electrical components box using the fixing support.
- 4. There are four mounting holes for the fixing support at specified locations inside the electrical components box.
- 5. Connect the connector (PJ20 (green)) on the "Optional PCB" to the connector (CN511 (green) or CN514 (green)) on the "interface PCB" using the connector cable (provided). (See figure on right.)
- **6.** The cable (provided) is long. Tie it using the binding band.



4 Wiring



5 **Details of Operation, Electrical Wiring Diagram**

- Output Relay (K1, K2) Contact Specifications Output terminals (OUTPUT1, 2) must satisfy the following electrical rating
- When connecting a conductive load (e.g. relay coil) to loads K1 and K2, insert a surge killer CR (for an AC power supply) or a diode for preventing back electromotive force (for a DC power supply) on the bypass circuit

<Electrical Rating> 220-240 VAC, 10 mA or more, 1A or less 24 VAC, 10 mA or more, 1 A or less (non-conductive load

Trouble / Operation output

▼ Functions

The operation trouble indication PCB can output operation and trouble states by connecting to the interface PCB of outdoor units.

Operation

- The operation indication is output when even one of the indoor units in the system Operation output: is operating. Trouble output:
- The trouble indication is output when a trouble has occurred on even one of the indoor units or outdoor units in the system

* Operation output and Trouble output are output simultaneously during outdoor unit automatic backup operation





* Connect optional PCBs to the header outdoor unit.

Compressor Operation Output

▼ Functions

Wiring example

This function can be applied, for example, to the elapsed operation time count of each compressor mounted on an outdoor unit since the compressor in operation signal can be output externally

▼ Operation

During compressor operation, the relay of the output terminal	Τ
corresponding to that compressor turns ON (closes) and turns OFF	
(opens) when compressor operation stops.	
As shown in the figure, the output terminals are "OUTPUT1" and	L
"OUTPUT2" from the left compressor facing the front of the outdoor unit.	II
	10

Wiring example



C2	Connector cable 2 (2)
CN514	Connector on interface side (green)
CTR1	Elapsed operation counter 1
CTR2	Elapsed operation counter 2
K1, K2	Relays
L1, L2	Operation indication LEDs
OUTPUT1	Compressor 1 operation output terminal
OUTPUT2	Compressor 2 operation output terminal
PJ20	Connector on optional PCB side
PS	Power supply unit
TB1	Terminal block

C2 CN K1 N C 0 0 P

"Compressor Operation Output" and "Operation Rate Output" can be switched with the Outdoor DN Code (O.DN). To set Outdoor DN Code (O.DN), refer to the Installation Manual for the outdoor unit used.

Operating Rate Output

▼ Functions

The operation state can be remotely checked since the system operating rate signal can be output externally

▼ Operation

As shown in the table, each of the output terminals turns ON (relay closes) and OFF (relay opens) according to the system operating rate.

Functions	Outdoor DN Code (O.DN)	OUTPUT 1	OUTPUT 2	OUTPUT 3	Operating rate FA
	O.DN [012] = 1	OFF	OFF	OFF	FA = 0%
		ON	OFF	OFF	0% < FA < 20%
		OFF	ON	OFF	20% ≤ FA < 35%
ystem		ON	ON	OFF	35% ≤ FA < 50%
utput		OFF	OFF	ON	50% ≤ FA < 65%
-		ON	OFF	ON	65% ≤ FA < 80%
		OFF	ON	ON	80% ≤ FA < 95%
		ON	ON	ON	95% ≤ FA

Wiring example

OFF=relay open ON=relay closed



2	Connector cable 2 (2)
N514	Connector on interface side (green)
1, K2	Relays
ONITOR	Monitoring device
UTPUT1	Output terminal for each function
UTPUT2	Output terminal for each function
UTPUT3	Output terminal for each function
J20	Connector on optional PCB side
B1	Terminal block

* Connect optional PCBs to the header outdoor unit.

Function	Outdoor DN Code (O.DN)
compressor Operation Output	[012] = 0 (factory default)
peration Rate Output	[012] = 1

TOSHIBA MANUEL D'INSTALLATION

Carte de commande de sortie

*Ce manuel d'installation concerne le modèle SMMS-u ou SHRM-A.

Précautions de sécurité

Pour les Précautions de sécurité, veuillez lire le manuel d'installation de l'unité extérieure.





2 Accessoires

N°	Nom de la	Q'té	
1	Câble de connexion 1 (pour CN511)	(4 câbles)	1
2	Câble de connexion 2 (pour CN514)	(5 câbles)	1
3	Support pour fixer la carte		4
4	Attache-fil	8	1
5	Vis de fixation d'attache-fil		1
6	Vis de terre		2
7	Collier A		4
8	Filtre à fixer (DIA. 20)	(DIA. 20)	2
9	Collier B	Ĵ	4
10	Filtre à fixer (DIA. 30)	(DIA. 30)	3
11	Attache de câble	Ŷ	1
12	Serre-câbles		3

3 Installation

1. Avant de commencer l'installation, veillez à mettre l'appareil hors tension.

- 2. Installez la « PCB en option » sur le coffret des composants électriques à la position indiquée dans le schéma à droite.
- 3. Installez la « PCB en option » à l'emplacement spécifié à l'intérieure du coffret des composants électriques à l'aide du support de fixation.
- 4. Quatre trous de fixations du support de fixation se trouvent à des emplacements spécifiques à l'intérieure du coffret des composants électriques.
- 5. Raccordez le connecteur (PJ20 (vert)) sur la « PCB en option » au connecteur (CN511 (vert) ou CN514 (vert)) sur la « PCB d'interface » à l'aide du câble du connecteur (fourni). (Reportez-vous au schéma ci-contre.)
- 6. Le câble (fourni) est long. Attachez-le à l'aide du collier.



Modèle :TCB-PCIN4E

4 Raccordement



5 Détails de fonctionnement, Schéma de câblage électrique

Relais de Sortie (K1, K2) Spécifications du Contact

 Les bornes de sortie (OUTPUT1. 2) doivent être conformes aux caractéristiques électriques suivantes. Lorsque vous connectez une charge conductrice (par ex. une bobine de relais) aux charges K1 et K2, insérez un suppresseur de surtension CR (pour une alimentation CA) ou une diode afin d'éviter le retour d'une force électromotrice (pour une alimentation CC) sur le circuit de déviation.

<Caractéristiques électriques> 220-240 Vca, 10 mA minimum, 1 A maximum

24 Vca, 10 mA minimum, 1 A maximum (charge non-conductrice)

Émission d'erreur / de Fonctionnement

Fonctions

Le système d'indication des problèmes de fonctionnement de la PCB imprimé peut émettre des conditions d'erreur et de fonctionnement grâce à la connexion de l'interface PCB des unités extérieures.

▼ Fonctionnement

Émission de fonctionnement :

Il suffit qu'une seule des unités intérieures du système fonctionne pour que l'indication de fonctionnement soit émise. Données de sortie des problèmes : L'indication des problème est émis lorsqu'un problème se produit sur au moins une seule des unités intérieures ou extérieures du svstème

* L'émission de fonctionnement et l'émission des pannes sont émises simultanément pendant l'opération de sauvegarde automatique de l'unité extérieure.

Exemple de câblage





* Raccordez les PCB en option sur l'unité extérieure maître.

Emission de fonctionnement du compresseur

▼ Fonctions Cette fonction peut être appliquée, par exemple, à la durée de fonctionnement écoulée de chaque compresseur monté sur une unité extérieure étant donné que le signal du compresseur peut être émis de manière externe.

Fonctionnement

Lorsque le compresseur fonctionne, le relais de la borne de sortie correspondant au fait que le compresseur est sous tension et (se ferme) et est hors tension (s'ouvre) lorsque le compresseur s'arrête Comme indiqué dans le schéma, les bornes de sortie sont « OUTPUT1 » et « OUTPUT2 » depuis le compresseur gauche en faisant face à l'avant de l'unité extérieure.

Exemple de câblage



C2	Câble de connecteur 2 (2)
CN514	Connecteur sur le côté interface (vert)
CTR1	Durée de fonctionnement écoulée 1
CTR2	Durée de fonctionnement écoulée 2
K1, K2	Relais
_1, L2	Voyants d'indication de fonctionnement
OUTPUT1	Borne d'émission de fonctionnement de compresseur 1
OUTPUT2	Borne d'émission de fonctionnement de compresseur 2
PJ20	Connecteur sur le côté carte de circuits imprimés en option
PS	Unité d'alimentation
ГВ1	Bornier

S

Émission de taux de fonctionnement

▼ Fonctions

L'état de fonction ement peut être vérifié à distance étant donné que le signal de taux de fonctionnement du système peut être émis de manière externe

▼ Fonctionnement

Comme indiqué dans le tableau, chacune des bornes de sortie s'active (le relais se ferme) et se désactive (le relais s'ouvre) en fonction du taux de fonctionnement du système.

Fonctions	Code DN extérieur (O.DN)	OUTPUT 1	OUTPUT 2	OUTPUT 3	Taux de fonctionnement FA
		OFF	OFF	OFF	FA=0%
	t O.DN [012] = 1	ON	OFF	OFF	0% <fa<20%< td=""></fa<20%<>
ortio do		OFF	ON	OFF	20%≤FA<35%
ux de		ON	ON	OFF	35%≤FA<50%
nctionnement		OFF	OFF	ON	50%≤FA<65%
systeme		ON	OFF	ON	65%≤FA<80%
		OFF	ON	ON	80%≤FA<95%
		ON	ON	ON	95%≤FA

Exemple de câblage

OFF=relais ouvert ON=relais fermé

Unité extérieure maît	re		«		Achetée s	ur place	→
PCB d'interface de		PCB	en option			Voir "ATTENTION	۹")
l'unité extérieure	J	PJ20	K1 2 K2 4 K3 6	PUT1 PUT2 PUT3	m Câble im	MONITOR	

C2	Câble de connecteur 2 (2)
CN514	Connecteur sur le côté interface (vert)
K1, K2	Relais
MONITOR	Dispositif de surveillance
OUTPUT1	Borne de sortie pour chaque fonction
OUTPUT2	Borne de sortie pour chaque fonction
OUTPUT3	Borne de sortie pour chaque fonction
PJ20	Connecteur sur le côté carte de circuits imprimés en option
TB1	Bornier

* Raccordez les PCB en option sur l'unité extérieure maître

* « Sortie de fonctionnement du compresseur » et « Sortie du taux de fonctionnement » peuvent être commutés avec le code DN extérieur (O.DN). Pour régler le code DN extérieur (O.DN), reportez-vous au manuel d'installation de l'unité extérieure avec de la code DN extérieur (O.DN). utilise

Fonction	Code DN extérieur (O.DN)
ortie de fonctionnement du compresseur	[012] = 0 (réglage d'usine par défaut)
ortie de taux de fonctionnement	[012] = 1